



stop silent
light

Einbau Adapter

Die Stop Silent Light Ventile, haben einen Klemmbereich von ca. 8 % des Nenndurchmessers. Für Einbausituationen bei welchen der Rohrinne Durchmesser nicht im Klemmbereich des Stop Silent Light liegt, bieten wir Adapterstücke. Damit decken wir einen Rohrinne Durchmesserbereich von 94mm bis 350mm mit unseren Standartprodukten ab.

1. Einzelner Adapter

- Den Adapter mittels eines Falts in das Rohr einführen und an die Rohrwand drücken. Man beachte dabei den Adapter **nicht** an der Stossstelle zu falten.



2. Mehrlagige Adapter:

- Der Adapter mit der Nummer 1 in das Rohr mittels einem Falts einführen und an die Rohrwand drückt. Man beachte dabei den Adapter **nicht** an der Stossstelle zu falten. Danach weitere Adapter mit derselben Technik in den Adapter mit der Nummer 1 einfügen.



3. Einsetzen des Stop Silent Light

- Den Stop Silent Light in den Adapter einfügen und gemäss der Anleitung montieren. Man beachte dabei, dass die Dichtlippe komplett auf dem Adapter liegt.

